



KHE 2245
KHE 2445
KHE 2645
KHE 2645 Q
KHE 2845
KHE 2845 Q



sl Izvirna navodila 4




KHE 2645 Q,
KHE 2845 Q




KHE 2645 Q, KHE 2845 Q




KHE 2645 Q, KHE 2845 Q



KHE 2645 Q, KHE 2845 Q



		KHE 2245	KHE 2445	KHE 2645	KHE 2645 Q	KHE 2845	KHE 2845 Q
		*1) Serial Number: 01708..	*1) Serial Number: 01709..	*1) Serial Number: 01710..	*1) Serial Number: 01711..	*1) Serial Number: 01739..	*1) Serial Number: 01740..
		SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus
P₁	W	750	800 (110V: 700)	850	850	880	880
P₂	W	354	378 (110V: 330)	385	385	400	400
n₁	/min	0-1500	0-1500	0-1150	0-1150	0-1200	0-1200
n₂	/min	1050	1050	850	830	850	830
s_{max}	/min bpm	4800	4800	4260	4260	4400	4400
W (EPTA 05/2009)	J	2,2	2,4	2,9	2,9	3,0	3,0
D₁	mm (in)	22 (7/8)	24 (1)	26 (1)	26 (1)	28 (1 3/32)	28 (1 3/32)
D₂	mm (in)	68 (2 11/16)	82 (3 7/32)				
D₃	mm (in)	68 (2 11/16)					
D₄	mm (in)	13 (1/2)	13 (1/2)	13 (1/2)	13 (1/2)	13 (1/2)	13 (1/2)
D₅	mm (in)	30 (1 3/16)	30 (1 3/16)	30 (1 3/16)	30 (1 3/16)	30 (1 3/16)	30 (1 3/16)
m	kg (lbs)	2,7 (5,95)	2,8 (6,17)	2,9 (6,39)	3,1 (6,83)	2,9 (6,39)	3,1 (6,83)
D	mm (in)	43 (1 11/16)	43 (1 11/16)	50 (2 1/16)	50 (2 1/16)	50 (2 1/16)	50 (2 1/16)
a_{h,HD}/K_{h,HD}	m/s²	12,8 / 1,5	12,8 / 1,5	16 / 1,5	16,5 / 1,5	16 / 1,5	16,5 / 1,5
a_{h,Cheq}/K_{h,Cheq}	m/s²	11,1 / 1,5	11,1 / 1,5	12,7 / 1,5	10,9 / 1,5	12,7 / 1,5	10,9 / 1,5
L_{pA}/K_{pA}	dB (A)	90 / 3	90 / 3	86 / 3	88 / 3	86 / 3	88 / 3
L_{WA}/K_{WA}	dB (A)	101 / 3	101 / 3	97 / 3	98 / 3	97 / 3	98 / 3

 *2) 2011/65/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU
 *3) EN 62841:2015, EN IEC 62841-2-6:2020+A11:2020, EN IEC 63000:2018

Ppa. B.F.

2022-03-02, Bernd Fleischmann
 Direktor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)
 *4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

Izvirna navodila

1. Izjava o skladnosti

Z izključno odgovornostjo izjavljamo: ta vrtalna in dletna kladiva, označene s tipom in serijsko številko *1), ustrezajo vsem zadevnim določbam smernic *) in predpisov *)3). Tehnična dokumentacija pri *)4) - glejte stran 3.

2. Pravilna uporaba

Vrtalna in dletna kladiva so z ustreznimi dodatki primerna za delo z udarnimi vrtalniki in dleti v beton, kamen in podobne materiale, z vrtalnimi kramami za delo v opeko in podobno, za vrtanje brez udarjanja v kovino, les ipd. ter za vijačenje.

Za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe, odgovarja uporabnik.

Upoštevati je treba splošno priznane predpise za preprečevanje nesreč in priložene varnostne napotke.

3. Splošni varnostni napotki



Upoštevajte besedila, označena s tem simbolom, da zagotovite lastno varnost in varnost svojega električnega orodja!



OPOZORILO – Za zmanjšanje tveganja poškodb preberite navodila za uporabo.



OPOZORILO – Preberite vse varnostne napotke, navodila, slike in tehnične podatke, priložene temu električnemu orodju. Če spodaj navedenih napotkov ne upoštevate, lahko pride do električnega udara, požara in/ali težkih poškodb.

Vse varnostne napotke in navodila hranite za prihodnjo uporabo.

Električno orodje vedno predajte naprej skupaj s temu dokumenti.

4. Posebni varnostni napotki

4.1 Varnostni napotki za vsa dela

a) Nosite glušnike. Zaradi učinkovanja hrupa lahko pride do oglušitve.

b) Uporabljajte dodatne ročaje, če so priloženi električnemu orodju. Izguba nadzora lahko vodi do poškodb.

c) Električno orodje držite za izolirane površine ročaja, če opravljate dela, pri katerih lahko vrtalno orodje ali vijaki zadenejo skrite električne napeljave ali lasten omrežni kabel. Stik z vodom, ki je pod napetostjo, lahko nanelektri tudi kovinske dele naprave in vodi do električnega udara.

4.2 Varnostni napotki pri uporabi dolgih svedrov z vrtalnimi kladivi

a) Z vrtanjem vedno začnite z nizkim številom vrtljajev in ko ima vrtalno orodje stik z obdelovancem. Pri višjem številu vrtljajev se lahko sveder rahlo zvije, če se vrta brez stika z obdelovanem, kar lahko vodi do poškodb.

b) Ne izvajajte prekomerne sile in vselej samo v vzdolžni smeri vrtalnega orodja. Svedri se lahko zvijejo in posledično zlomijo ali vodijo do izgube nadzora in telesnih poškodb.

4.3 Nadaljnji varnostni napotki

Delajte samo s pravilno nameščenim dodatnim ročajem.

Stroj vedno držite z obema rokama, stojte stabilno in bodite pri delu skoncentrirani.

Zmeraj nosite osebno zaščitno opremo in zaščitna očala. Uporaba osebne zaščitne opreme, kot so protiprašne maske, protizdrsni varnostni čevlji, zaščitne rokavice, zaščitna čelada ali glušniki gledne na vrsto in uporabo električnega orodja zmanjša tveganje poškodb.

Prepričajte se, da na mestu, ki ga želite obdelati, ni nobenih električnih, vodovodnih ali plinskih napeljav (npr. s pomočjo naprave za iskanje kovine).

Če se sproži varnostna sklopka, stroj takoj izključite!

Ne prijemajte za vrteče se delovno orodje!

Zavarujte obdelovanec pred premikanjem ali vrtenjem (npr. tako, da ga vpnete v primež).

Ostružke in podobno odstranite samo pri mirovanju stroja.

Previdno pri trdem vijačenju (vijačenje vijakov z metričnim ali palčnim navojem v jeklu)! Glava vijaka se lahko odtrga oz. lahko pride do visokih povratnih vrtljnih momentov na ročaju.

Izvlecite vtči iz vtčnice, preden začnete z izvajanjem nastavitev, opremljanja, vzdrževanja ali čiščenja.

Preprečite nenamerni zagon: vedno sprostite stikala, ko ste izvlekli vtči iz vtčnice ali ob prekiniti električnega napajanja.

Poškodovan ali razpokan dodatni ročaj je treba zamenjati. Stroja ne uporabljajte s poškodovanim dodatnim ročajem.

Varnostna sklopka Metabo "S-automatic".

Če se sproži varnostna sklopka, je treba stroj takoj izključiti! Če se delovno orodje zagozdi, bo pretok moči do motorja omejen. Zaradi visokih sil, ki se pri tem pojavi, stroj vedno držite z obema rokama, stojte stabilno in bodite pri delu skoncentrirani.

Zmanjšajte obremenitve s prahom:

! **OPOZORILO** - Nekateri prahi, ki nastajajo pri brušenju s smirkovim papirjem, žaganju, brušenju, vrtanju in drugih delih, vsebujejo kemikalije, za katere je znano, da povzročajo raka,

napake pri rojstvu ali druge napake pri razmnoževanju. Nekateri primeri teh kemikalij so:

- svinec iz premazov, ki vsebujejo svinec;
- mineralni prah iz zidakov, cementa in drugih zidarskih materialov in
- arzen in krom iz kemično obdelanega lesa.

Vaše tveganje zaradi teh snovi se razlikuje glede na to, kako pogosto izvajate to vrsto del. Za zmanjšanje vaše obremenitev s temi kemikalijami: delajte v dobro prezračevanem območju in z odobreno zaščitno opremo, kot so npr. tiste protiprašne maske, razvite posebej za izločevanje mikroskopsko majhnih delcev.

To prav tako velja za prah drugih materialov, kot so npr. nekatere vrste lesa (npr. prah hrasta ali bukve), kovine in azbest. Nadaljnje znane bolezni so npr. alergične reakcije, bolezni dihal ipd. Ne dovolite, da prah pride v telo.

Upoštevajte smernice (npr. določila za varnost pri delu, odstranjevanje), ki veljajo za vaš material, osebje, primer uporabe in mesto uporabe.

Nastale delce na mestu nastanka prestrezite in preprečite odlaganje v okolju.

Uporabljajte dodatno opremo, primerno za posebna dela. Tako le malo delcev pride nadzorovan v okolje.

Uporabljajte primerno napravo za odsesovanje prahu.

Obremenitev zaradi prašenja zmanjšate kot sledi:

- izstopajočih delcev in izpušnega zraka stroja ne usmerjajte nase ali osebe v bližini oz. na nakopičen prah;
- uporabite napravo za odsesovanje in/ali čistilnik zraka;
- prezračujte delovno mesto in ga s sesanjem ohranjajte čistega; prah pometite ali spihahte;
- posesajte ali operite zaščitna oblačila; ne ga izpihovati, udarjati ali krtačiti.

5. Pregled

Glejte 2. stran.

- 1 Vpenjalna vrtalna glava kladiva
- 2 Zapah orodja
- 3 Zapah vpenjalne glave
- 4 Hitra vpenjalna vrtalna glava*
- 5 Puša hitre vpenjalne vrtalne glave*
- 6 Vreteno *
- 7 Dodatni ročaj
- 8 Globinski prislon za vrtanje
- 9 Blokada
- 10 Stikalni gumb (za nastavitev načina delovanja)
- 11 Stikalo za smer vrtenja
- 12 Fiksirni gumb
- 13 Pritisno stikalo
- 14 Ročaj

* odvisno od opreme/ni priloženo

6. Začetek uporabe

! Pred zagonom preverite, ali se omrežna napetost in omrežna frekvenca, navedeni na tipski ploščici, ujemata s podatki vašega električnega omrežja.

! Vedno predpriklopite FI-zaščitno stikalo (RCD) z najvišjim sprožilnim tokom 30 mA.

6.1 Montaža dodatnega ročaja

! Zaradi varnosti vedno uporabite priložen dodatni ročaj.

Vpenjalni obroč odprite z obračanjem dodatnega ročaja (7) v levo. Dodatni ročaj potisnite na vpenjalni vrat stroja. Vstavite globinski prislon za vrtanje (8). Glede na uporabo zategnjite dodatni ročaj na želeni kot.

7. Uporaba

7.1 Prestavljanje globinskega prislona za vrtanje

Popustite dodatni ročaj (7). Globinski prislon za vrtanje (8) nastavite na želeno globino vrtanja in ponovno zategnjite dodatni ročaj (7).

7.2 Vklop/izklop

Za vklop stroja pritisnite pritisno stikalo (13).

Število vrtljajev lahko spreminjate s stikalnim gumbom.

Za trajni vklop je mogoče pritisno stikalo fiksirati s fiksirnim gumbom (12). Za izklop ponovno pritisnite pritisno stikalo.

! Pri trajnem vklopu bo stroj deloval naprej, četudi vam bo padel iz roke. Zato stroj vedno držite z obema rokama, stojte stabilno in bodite pri delu skoncentrirani.

7.3 Izberi načina delovanja

Pritisnite na blokado (9) in zavrtite stikalni gumb (10).

 Vrtanje s kladivom
(nastavite samo pri uporabi udarne vpenjalne glave (1))

 Dletenje
(nastavite samo pri uporabi udarne vpenjalne glave (1))

 Nastavitev položaja dleta
Na tem položaju zavrtite dletu na želeni položaj. Nato nastavite "dletenje", da dletu varno fiksirate, da se ne more vrtneti.

 Vrtanje

! Pri delu z dletom je stroj dovoljeno uporabljati izključno v načinu za dletenje .

! Preprečite vzvodne premike na stroju z vpjetim dletom.

sl SLOVENSKO

7.4 Izbor smeri vrtenja

! Stikalo za preklop smeri vrtenja (11) premikajte samo, ko motor miruje.

Izbor smeri vrtenja:

R = tek v desno (za vrtanje, udarno vrtanje, dletenje, privijanje)

L = tek v levo (za odvijanje vijakov)

7.5 Zamenjava vpenjalne vrtalne glave (KHE Q)

! Pri menjavi vpenjalne vrtalne glave pazite, da bo vreteno čisto (6). Vreteno malce namažite. (posebna mast: naroč. št. 6.31800).

! Uporabljajte samo priložene vpenjalne vrtalne glave.

Snemanje vpenjalne glave:

Glejte stran 2, sl. C.

- Zapah vpenjalne glave (3) privijte v smeri puščice do prislonja (a) in snemite vpenjalno glavo (b).

Namestite vpenjalno glavo:

glejte stran 2, sl. D.

- Namestite vpenjalno glavo na vreteno (6) (a).
- Zapah vpenjalne glave (3) zavrtite v smeri puščice (b), dokler ne bo mogoče vpenjalne glave povsem potisniti na vreteno. Nato izpustite zapah vpenjalne glave.
- Preverite, ali je vpenjalna glava čvrsto nameščena.

Napotek: da preprečite vrtenje vretena pri menjavi vpenjalne glave, stikalni gumb (10) nastavite na dletenje .

7.6 Menjava orodja vpenjalne vrtalne glave kladiva

! Preden vstavite ročaj orodja, ga očistite in namažite s posebno mastjo (naroč. št. 6.31800)! Uporabljajte samo SDS-oodrdo!

Vstavljanje orodja:

- Zavrtite orodje in ga vstavite tako daleč, da se zaskoči. Orodje se samodejno fiksira.

Odstranjevanje orodja:

Glejte stran 2, sl. A.

- Zapah orodja (2) povlecite v smeri puščice nazaj (a) in snemite orodje (b).

7.7 Menjava orodja s hitro vpenjalno vrtalno glavo (KHE Q)

Hitro vpenjalno vrtalno glavo uporabite za vrtanje brez udarjanja v kovino, les itd. in za vijačenje.

Vpenjanje orodja (glejte stran 2, sl. B):

Puščo (5) obrnite v smeri "ODPRTO, RELEASE" (a). Orodje vstavite čim globlje (b) in puščo zavrtite v nasprotni smeri, dokler ne premagate občutnega mehanskega upora (c). **Pozor! Orodje zdaj še ni vpet!**

Tako dolgo močno vrtite naprej (**pri tem mora "klikniti"**), dokler ne bo več mogoče vrteti. **Šele sedaj** je orodje **varno** vpeto.

Napotki: Zvok, ki ga boste morda slišali, ko boste odprli vpenjalno glavo (in je funkcionalno pogojen), izključite z obračanjem tulca v nasprotni smeri.

Pri mehkem ročaju orodje je treba po krajišem času vrtanja orodje znova vpeti.

8. Čiščenje, vzdrževanje

Vreteno (6) vedno ohranljajte čisto in malce namazano. (posebna mast: naroč. št. 6.31800)

Čiščenje hitre vpenjalne vrtalne glave (4): Po daljši uporabi vpenjalno vrtalno glavo držite z odprtino navpično navzdol in večkrat povsem odprite in zaprite. Nakopičen prah bo padel iz odprtine. Priporočamo, da vpenjalne čeljusti in odprtine vpenjalnih čeljusti redno čistite s čistilnim razpršilom.

Prezračevalna reža:

Prezračevalno režo stroja je treba občasno očistiti.

9. Odpravljanje motenj

Če stikalnega gumba (13) ni mogoče pritisniti, preverite, ali je stikalo za smer vrtenja (11) povsem na položaju R ali L.

10. Dodatna oprema

Uporabljajte samo originalno dodatno opremo Metabo.

Uporabljajte samo dodatno opremo, ki ustreza zahtevam in karakteristikam, navedenim v teh navodilih za uporabo.

Dodatno opremo varno montirajte. Pri uporabi stroja v držalu: stroj varno pritrdite. Izguba nadzora lahko vodi do poškodb.

Celotni program dodatne opreme najdete na www.metabo.com ali v katalogu.

11. Popravilo

! Popravila na Metabo električnem orodju naj opravljajo le kvalificirani električarji!

Pokvarjen električni kabel lahko zamenjate samo s posebnim, originalnim električnim kablom Metabo, ki ga lahko dobite pri servisni službi Metabo.

Glede električnega orodja Metabo, ki ga je treba popraviti, se obrnite na svojega zastopnika za Metabo. Naslov najdete na www.metabo.com.

Sezname nadomestnih delov lahko prenesete z www.metabo.com.

12. Varstvo okolja

Za okolju prijazno odstranjevanje in recikliranje izrabljenega stroja, embalaže in dodatne opreme upoštevajte nacionalne predpise.

 Samo za države EU: električnega orodja ne mečite med gospodinjske odpadke! V skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU o odpadni elektronski in električni opremi je treba v skladu z

nacionalnim zakonom izrabljeno električno orodje zbirati ločeno in odstraniti na okolju prijazen način.

13. Tehnični podatki

Razlage o podatkih na 3. strani. Spremembe v smislu tehničnega napredka so pridržane.

P_1	= nazivna vhodna moč
P_2	= izhodna moč
n_1	= število vrtljajev v prostem teku
n_2	= število vrtljajev pri obremenitvi
s_{max}	= največje število udarcev
W	= največja energija posameznega udarca
D_1	= Ø vrtanja v beton z udarnimi vrtalniki
D_2	= Ø vrtanja v zid z vrtalnimi kromami
D_3	= Ø vrtanja v beton z vrtalnimi kromami
D_4	= Ø vrtanja v jeklo
D_5	= Ø vrtanja v mehki les
m	= teža brez električnega kabla
D	= premer vpenjalnega vrata

Merske vrednosti določene v skladu z EN 62841.

Stroj je razreda zaščite II

~ izmenični tok

Navedeni tehnični podatki so odvisni od tolerance (v skladu z vsakokratnimi veljavnimi standardi).

Emisijske vrednosti

Te vrednosti omogočajo oceniti emisije električne orodja in primerjavo različnih električnih orodij. Glede na pogoje uporabe, stanje električnega orodja ali električnih orodij je lahko dejanska obremenitev višja ali manjša. Pri oceni upoštevajte delovne premore in faze z manjšo obremenitvijo. Na osnovi ustrezno prilagojenih ocenjenih vrednosti določite primerne zaščitne ukrepe za uporabnika, kot so npr. organizacijski ukrepi.

Skupna vrednost nihanja (vektorska vsota treh smeri), določena v skladu z EN 62841:

$a_{h, HD}$	= emisijska vrednost nihanja (udorno vrtanje v beton)
$a_{h, Cheq}$	= emisijska vrednost nihanja (dletenje)
$a_{h, D}$	= emisijska vrednost nihanja (vrtanje v kovino)

$K_{h,HD/Cheq/D}$ = negotovost (nihanje)

Tipična raven hrupa z oceno A:

L_{pA}	= raven zvočnega tlaka
L_{WA}	= raven zvočnega moči
K_{pA}, K_{WA}	= negotovost

Pri delih lahko pride do prekoračitve nivoja hrupa 80 dB(A).

 **Nosite zaščito za sluš!**

GARANCIJSKI LIST

Firma in sedež garanta: Metabo d.o.o. Poslovna cna A 12 SI-4208 ŠENČUR

Datum dobave stroja: _____

Oznaka in tip stroja: _____

Serijska številka stroja: _____

Trajanje garancijskega roka: 12 mesecev po dobavi stroja

Čas zagotavljanja vzdrževanja, nadomestne dele in priklopne aparate: 3 leta po preteklu garancije

Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Območje R Slovenije

Garant jamči za lastnотi, ki so navedene v Priročniku z navodili za uporabo in vzdrževanje ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku.

Pravice potrošnika:

1. Če stroj, za katerega je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak (potrošnik mora upoštevati zaporedje zahtevkov, kot so navedeni v nadaljevanju). Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je garant ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora garant potrošniku brezplačno zamenjati stroj z enakim, novim in brezhibnim strojem.

2. Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje garант obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.

3. Če garant v roku za odpravo napake stroja ne popravi ali ne zamenja z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od garanta ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi stroja z novim, plača garant.

Uveljavljanje garancije:

Potrošnik uveljavlja garancijo pri pooblaščenih servisih Garanta, navedenih na garancijskemu listu le ob predloženemu pravilno izpolnjenemu garancijskemu listu in originalnemu računu. Uveljavljanje pravic iz naslova garancije potrošnik uveljavlja osebno, pisno po pošti ali po elektronski pošti. Stroške krije Garant, potrošnik pa je dolžen poskrbeti za pravilno embalirjanje stroja, skladno s pravili dostavne službe.

Opozorilo

Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper garanta v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve in da garancija ne izključuje njegovih pravic, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga.

Garancija ne velja:

V primeru nepooblaščenega posega v blago,

V primeru mehanskih ali električnih okvar zaradi nepravilne uporabe blaga

V primeru poškodb med transportom po izročitvi blaga dostavni službi

V primeru, da za zahtevo za popravilo v garancijskem roku nista priložena garancijski list in originalni račun,

Za celotni potrošni material (krtačke, kabli, maziva, ležaji, itd.).

Ob nakupu blaga garант zagotavlja potrošniku:

tudi navodila za sestavo in uporabo ter seznam pooblaščenih servisov;

servis, ki ima pooblastilo garanta za izvajanje servisnih del na blagu ter z njim sklenjeno pogodbo za dobavo nadomestnih delov, če sam ne opravlja te dejavnosti;

brezplačno odpravo napak v času garancijskega roka;

proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.

Pooblaščeni servisi za uveljavljanje garancije:

VARESI d.o.o.

Cesta v Gorice 2a

1000 Ljubljana Tel: 01/505 75 81

metabo@varesi.si

Elektroservis Povše d. o. o.

Kersnikova cesta 2 D

3320 Velenje Tel: 0590-39-252, 031/599-001

info@elektroservis-povse.com



Metabo 3-letna garancija

XXL garancija je na voljo za vse kupce Metabo strojev v roku 4.tedne od dobave stroja.

Potrdilo o 3-letni garanciji in vsi pogoji so objavljeni na navedeni spletni strani <https://portal.metabo-service.com/sl-SI/service-portal/>

Obiščite jo in izpolnite potrebne podatke za 3-letno XXL Metabo garancijo.



Metabowerke GmbH
Metabo-Allee 1
72622 Nuertingen
Germany
www.metabo.com

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS