



Pozíciószám	Szám	Tipusszám	Rajz	PG
1	1	316063530	Forgoresz Elszivo csonk.,120 V	36
2	1	311009780	Alloresz,120V	33
3	1	344495270	Kabel	30
4	1	344100970	Kabelvedo	12
5	1	343362490	Kabelleszorito	12
6	1	141117060	Csavar	12
7	2	344498880	Vezetek Elszivo csonk.	11
8	1	315013660	Motorhaz	22
9	1	316053640	Valtokar Elszivo csonk.	17
10	1	343437890	Kapcsoló kar	11
11	1	143115690	Csapagy,6x19x6	13
12	1	344097870	Gumi persely	11
13	1	343436590	Szélterelo	13
15	1	343433770	Motorvedo Fedel 2 re.	19
16	3	141113180	Csavar	11
17	4	141123490	Lemez csavar	11
18	1	143195470	Gyuru	11
19	1	315202610	Csapagyhaz	28
20	1	344160400	Villaskulcs	16
22	1	344099150	Nyel	19
23	1	316051720	Tengely fej Elszivo csonk.	47
24	1	343082720	Elektronik,120V/50-60 Hz/910W	31
25	1	343409640	Kapcsoló	19
26	2	316046890	Szenkefetarto Elszivo csonk. kikapcsoló	22
27	1	316046900	Szenkefe Kikapcsoló	22
30	1	316063500	Getriebeteile vollst.	20
31	1	630820000	Spannzange 6mm mit Spannmutter(Zweikant)	
35	1	338062550	Matrica	11
36	1	399999990	Nem rend.	
61	1	316065220	Tengely fej Elszivo csonk.	33
62	1	143115930	Csapagy	19
63	1	143111090	Csapagy	24
64	1	141180370	Biztonsagi gyuru	11
65	1	316080360	Planetentraeger vollst.	26
66	1	341080230	Alatet	11
68	3	143115450	Tuekoszoru	16
69	1	143115490	Csapagy	11
70	1	143115470	Csapagy	11
71	1	316051700	Szelkerek	17
75	1	316059800	Arretalotengely	24
98	2	143195530	Gyuru	11
880	1	344130920	Zsíz (tubus 100 g)	31
1001	1	338505710	Bekoetesi rajz	

