

# metabo®

**W 1100-115**

**W 1100-125**

**W 1150-125**

**WP 1200-115 RT**

**WP 1200-125 RT**

**WE 1500-125 RT**

**WE 1500-150 RT**








**WEV 1500-125 RT**


**WEV 1500-125 Quick RT**



---

**sk Pôvodný návod na použitie 5**






		<b>W 1150-125</b> *1) 01238..	<b>W 1100-115</b> *1) 01236..	<b>W 1100-125</b> *1) 01237..	<b>WP 1200-115 RT</b> *1) 01390..	<b>WP 1200-125 RT</b> *1) 01240..	<b>WE 1500-125 RT</b> *1) 01241..	<b>WE 1500-150 RT</b> *1) 01242..	<b>WEV 1500-125 RT</b> *1) 01243..	<b>WEV 1500-125 Quick RT</b> *1) 01243..
<b>D<sub>max</sub></b>	mm (in)	125 (5)	115 (4 1/2)	125 (5)	115 (4 1/2)	125 (5)	125 (5)	150 (6)	125 (5)	
<b>t<sub>max1</sub>; t<sub>max3</sub>;</b> <b>t<sub>max4</sub></b>	mm (in)				6 ; 6 ; 15 (1/4 ; 1/4; 19/32)					
<b>M / I □</b>	- / mm (in)				M 14 / 16 (5/8)					
<b>n<sub>0</sub></b>	min <sup>-1</sup> (rpm)	11000	11000	11000	11000	11000	11000	9600	3500- 11000	
<b>P<sub>1</sub></b>	W	1150	1100	1100	1200	1200	1500	1500	1500	
<b>P<sub>2</sub></b>	W	850	820	820	880	880	1010	1010	1010	
<b>m</b>	kg (lbs)	2,4 (5,3)	2,4 (5,3)	2,4 (5,3)	2,6 (5,7)	2,6 (5,7)	2,6 (5,7)	2,6 (5,7)	2,6 (5,7)	
<b>a<sub>h,AG</sub>/K<sub>h,AG</sub></b>	m/s <sup>2</sup>	6 / 1,5	6 / 1,5	6 / 1,5	6 / 1,5	6 / 1,5	9 / 1,5	9 / 1,5	11,4/1,5	
<b>a<sub>h,DS</sub>/K<sub>h,DS</sub></b>	m/s <sup>2</sup>	4,2 / 1,5	4,2 / 1,5	4,2 / 1,5	4,2 / 1,5	4,2 / 1,5	5,3 / 1,5	5,3 / 1,5	5,3 / 1,5	
<b>L<sub>pA</sub>/K<sub>pA</sub></b>	dB(A)	94 / 3	94 / 3	94 / 3	94 / 3	94 / 3	90 / 3	90 / 3	95 / 3	
<b>L<sub>WA</sub>/K<sub>WA</sub></b>	dB(A)	102 / 3	102 / 3	102 / 3	102 / 3	102 / 3	98 / 3	98 / 3	103 / 3	

CE \*2) 2011/65/EU, 2006/42/EC, 2014/30/EU  
 \*3) EN 62841-1:2015+A11:2022, EN IEC 62841-2-3:2021+A11:2021, EN IEC 63000:2018

2024-10-09, Bernd Fleischmann   
 Chief Technology Officer Koki Holdings Co., Ltd.  
 \*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany



\*1

		TYPE
1	1.1	B / C
	2.1	A / C
2	2.2	A
	2.3	A
3	2.4	A / C
	3.1	-
4	4.1	A / B / C
	4.2	-
5	5.1	B / C
	5.2	-

\*1  $\varnothing_{\max} = 115 \text{ mm (4 1/2") } 630351000$   
 $\varnothing_{\max} = 125 \text{ mm (5") } 630352000$   
 $\varnothing_{\max} = 150 \text{ mm (6") } 63035300$

(A)



(M 14) 6.30706

(B)



(M 14) 316047600

# Pôvodný návod na použitie

## 1. Vyhlásenie o zhode

Vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť: Tieto uhlové brúsky, identifikované podľa typu a sériového čísla \*1), splňajú všetky príslušné ustanovenia smerníc \*2) a noriem \*3). Technické dokumenty na \*4) – pozri stranu 3.

## 2. Používanie v súlade s určením

Uhlové brúsky sú vhodné s originálnym príslušenstvom Metabo na brúsenie, brúsenie brúsnym papierom, práce s drôtenými kefami a rozbrušovanie kovu, betónu, kameňa a podobných materiálov bez použitia vody.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím nesie zodpovednosť výhradne používateľ.

Treba dodržiavať všeobecne uznané bezpečnostné predpisy a priložené bezpečnostné pokyny.

## 3. Všeobecné bezpečnostné upozornenia



V záujme svojej vlastnej ochrany a ochrany svojho elektrického náradia dodržiavajte texty označené s týmto symbolom!



**VAROVANIE** – Pre zníženie rizika poranenia si prečítajte návod na prevádzku.



**UPOZORNENIE** – Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny, návody, preštudujte ilustrácie a technické údaje, ktoré sú dodané spolu s týmto elektrickým náradím. Zanedbanie dodržiavania nasledujúcich pokynov môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar alebo ľahké poranenie.

**Všetky bezpečnostné upozornenia a pokyny si uchovajte pre budúce použitie.**

Svoj elektrický náradz odovzdávajte ďalej len s týmito dokumentmi.

## 4. Špeciálne bezpečnostné upozornenia

### 4.1 Spoločné bezpečnostné pokyny k brúseniu, brúseniu brúsnym papierom, práci s drôtenými kefami alebo rozbrušovaniu:

a) **Toto elektrické náradie treba používať ako brúsku, brúsku s brúsnym papierom, drôtenú kefu, rezačku otvorov alebo rozbrušovačku.** Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny, návody, zobrazenia a údaje, ktoré dostanete so zariadením. Ak nebudeste dodržiavať všetky nasledujúce pokyny, môže dojst' k zásahu elektrickým prúdom, požiaru alebo ľahkým poraneniam.

b) **Toto elektrické náradie nie je vhodné na leštenie.** Použitia, na ktoré elektrické náradie nie je určené, môžu zapríčiniť ohrozenia a poranenia.

c) **Elektrické náradie nepoužívajte na vykonávanie funkcií, na ktoré nie je špecificky navrhnuté a určené výrobcom.** Takáto prestavba môže viest' k stratke kontroly a väčšemu zraneniu osôb.

d) **Nepoužívajte žiadny vložený nástroj, ktorý neboli výrobcom určený a odporučaný špeciálne pre toto elektrické náradie.** Skutočnosť, že sa dá príslušenstvo pripojiť k väšmu elektrickému náradiu, ešte nezaručuje jeho bezpečné používanie.

e) **Povolené otáčky vloženého nástroja musia byť minimálne tak vysoké ako maximálne otáčky uvedené na elektrickom náradí.** Vložený nástroj, ktorý sa otáča rýchlejšie, ako je dovolené, sa môže rozlomiť a odletieť.

f) **Vonkajší priemer a hrúbka vloženého nástroja musia zodpovedať rozmerovým údajom vášho elektrického náradia.** Nesprávne dimenzované vložené nástroje nemôžu byť dostačočne odtienené alebo kontrolované.

g) **Rozmery na upevnenie vloženého nástroja musia zodpovedať rozmerom upevňovacích prvkov elektrického nástroja.** Vložené nástroje, ktoré nie sú presne upevnené na elektrickom náradí, sa otáčajú nerovnomerne, veľmi silno vibrujú a môžu viest' ku stratke kontroly nad zariadením.

h) **Nepoužívajte poškodené vložené nástroje.** Pred každým použitím skontrolujte vložené nástroje, napr. brúsne kotúče, či nie sú odlomené a nie sú na nich trhliny, či brúsne taniere nemajú trhliny, nie sú opotrebované alebo zodrancé a či drôtené kefy nemajú uvoľnené alebo zlomené drôty. Ak elektrické náradie alebo vložený náradz spadne, skontrolujte, či nie je poškodený alebo použite nepoškodený vložený náradz. Ak kontrolujete alebo nasadíte vložený náradz, dbajte, aby ste neboli vy a osoby nachádzajúce sa v blízkosti na úrovni rotujúceho vloženého náradia, a zariadenie nechajte bežať jednu minútu s maximálnymi otáčkami. Poškodené vložené nástroje sa obvykle počas tejto doby testovania zlomia.

i) **Noste osobné ochranné pomôcky.** V závislosti od použitia noste ochranu celej tváre, ochranu očí alebo ochranné okuliare. Pokiaľ je to primerané, noste protiprachovú masku, ochranu sluchu, ochranné rukavice alebo špeciálnu zásterú, ktoré zadržia drobné častiche z brúsenia a časticie materiálu. Oči by sa mali chrániť pred odmrštenými cudzími telesami, ktoré vznikajú pri rôznych použitiach. Protiprachové masky alebo masky na ochranu dýchania musia filtrovať prach vznikajúci pri použíti zariadenia. Ak ste dlho vystavení vysokému hluku, môžete utripiet stratu sluchu.

## sk SLOVENČINA

j) **Pri iných osobách dbajte na bezpečný odstup od vašej pracovnej oblasti. Každý, kto vstúpi do pracovného priestoru, musí nosiť osobný ochranný výstroj.** Úlomky obrábaného predmetu alebo zlomených vložených nástrojov sa môžu odmrštiť a zapričiniť poranenia aj mimo priameho pracovného priestoru.

k) **Elektrické náradie držte len za izolované plochy rukoväť, ak vykonávate práce, pri ktorých by vložený nástrój mohol naraziť na skryté elektrické vedenia alebo na vlastný sietový kábel.** Kontakt s vedením pod napäťom môže uviesť pod napätie aj kovové časti prístroja a spôsobiť tak zásah elektrickým prúdom.

i) **Sietový kábel udržiavajte mimo dosahu otáčajúcich sa vložených nástrojov.** Ak stratíte kontrolu nad zariadením, môže dôjsť k prerezaniu alebo zachytieniu sietového kabla a vaša ruka alebo vaša horná končatina sa môže dostat' do otáčajúceho sa vloženého nástroja.

m) **Elektrické náradie nikdy neodkladajte skôr, ako sa vložený nástrój úplne nezastaví.**

Otačajúci sa vložený nástrój sa môže dostať do kontaktu s odkladacou plochou, v dôsledku čoho môžete stratíť kontrolu nad elektrickým náradím.

n) **Elektrické náradie nenechávajte bežať, ked' ho prenášate.** Váš odev sa pri náhodnom kontakte môže zachytiť do otáčajúceho sa vloženého nástroja a vložený nástrój sa môže zavŕtať do väčšo tela.

o) **Pravidelne čistite vetracie štrbinu vášho elektrického náradia.** Ventilátor motoru vtáhuje prach do krytu a výrazné nahromadenie kovového prachu môže spôsobiť elektrické nebezpečenstvá.

p) **Elektrické náradie nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov.** Iskry môžu tieto materiály zapaliť.

q) **Nepoužívajte vložené nástroje, ktoré potrebujú tekuté chladiacie prostriedky.** Používanie vody alebo iných tekutých chladiacich prostriedkov môže viesť k zásahu elektrickým prúdom.

### 4.2 Spätný ráz a príslušné bezpečnostné pokyny

Spätný ráz je náhra reakcia v dôsledku zablokovaného alebo zaseknutého rotujúceho vloženého nástroja, napr. brúsneho kotúča, brúsneho taniera, drôtnej kefy atď. Zaseknutie alebo zablokovanie vedie k náhlemu zastaveniu rotujúceho vloženého nástroja. Tým sa nekontrolovaný elektrické náradie zrýchli proti smeru otáčania vloženého nástroja v mieste zaseknutia.

Ak sa napr. brúsny kotúč zasekne alebo zablokuje v obrábanom predmete, môže sa hrana brúsneho kotúča, ktorá je ponorená do obrábaného predmetu, zachytiť a v dôsledku toho vylomiť brúsny kotúč alebo zapričiniť spätný ráz. Brúsny kotúč sa potom pohybuje smerom k obsluhe alebo od nej, v závislosti od smeru otáčania kotúča na mieste zablokovania. Pritom sa môžu brúsne kotúče tiež zlomiť.

Spätný ráz je dôsledkom chybného používania elektrického náradia a/alebo chybných pracovných podmienok. Dá sa mu zabrániť priatím vhodných preventívnych opatrení, ktoré sú opísané nižšie.

a) **Elektrické náradie držte pevne, telo a horné končatiny uvedťte do polohy, v ktorej dokážete zachytiť sily spätného rázu.** Vždy používajte prídavnú rukoväť, ak je v dispozícii, aby ste dosiahli čo najlepšiu kontrolu nad silou spätného rázu alebo reakčným momentom pri zvýšení otáčok. Obsluha dokáže priatím vhodných preventívnych opatrení ovládať sily spätného rázu a reakčné sily.

b) **Ruku nikdy nedávajte do blízkosti otáčajúcich sa vložených nástrojov.** Vložený nástrój môže pri spätnom ráze prejsť cez vašu ruku.

c) **Telom sa vyhýbjajte oblasti, do ktorej sa elektrické náradie presúva počas spätného rázu.** Spätný ráz ženie elektrické náradie v opačnom smere k pohybu brúsneho kotúča na zablokovanom mieste.

d) **Mimoriadne opatrne pracujte v oblasti rohov, ostrých hrán atď.** Zabráňte tomu, aby sa vložené nástroje odrazili od obrábaného predmetu a zasekli. Rotujúci vložený nástrój má na rohoch, ostrých hranách alebo po odrazení sklon k zaseknutiu. To spôsobí stratu kontroly alebo spätný ráz.

e) **Na rezanie dreva nepoužívajte kotúč reťazovej pily, segmentový diamantový rezaci kotúč s rozstupom segmentov väčším ako 10 mm ani ozubený pilový kotúč.** Takéto vložené nástroje často zapričinujú spätný ráz alebo stratu kontroly.

### 4.3 Špeciálne bezpečnostné pokyny pre brúsenie a rozbrusovanie:

a) **Používajte výlučne brúsne nástroje schválené pre vaše elektrické náradie a ochranný kryt určený na tieto brúsne nástroje.** Brúsne nástroje, ktoré nie sú určené pre elektrické náradie, sa nedajú dostatočne zakryť a sú nespôsobilivé.

b) **Zalomené brúsne kotúče musia byť namontované tak, aby brúsna plocha nepresahovala okraj ochranného krytu.** Nesprávne namontovaný brúsny kotúč, ktorý výčnieva cez okraj ochranného krytu, nemôže byť dostatočne zakrytý.

c) **Ochranný kryt musí byť bezpečne namontovaný na elektrickom náradí a musí byť nastavený tak, aby sa dosiahla maximálna miera bezpečnosti, to znamená, aby čo najmenšia časť brúsneho nástroja smerovala odskytá k obsluhe.** Ochranný kryt pomáha chrániť obsluhu pred úlomkami, náhodným kontaktom s brúsnym nástrojom a iskrami, ktoré by mohli zapaliť odev.

d) **Brúsne nástroje sa smú používať len na odporúčané možnosti použitia.** Napríklad: Nikdy nebrúste bočnou plochou rozbrusovacieho kotúča. Rozbrusovacie kotúče sú určené na uberenie materiálu hranou kotúča.

Bočné pôsobenie sily na tieto brúsne nástroje ich môže zlomiť.

**e) Vždy používajte nepoškodenú upínaciu prírubu správnej veľkosti a tvaru pre brúsny kotúč, ktorý ste zvolili.** Vhodná príruba podopiera brúsny kotúč a znížuje tak riziko zlomenia brúsneho kotúča. Príruba pre rozbrusovacie kotúče sa môžu lísiť od prírub určených pre iné brúsne kotúče.

**f) Nepoužívajte opotrebované brúsne kotúče z väčšieho elektrického náradia.** Brúsne kotúče pre väčšie elektrické náradie nie sú konštruované na vyššie otáčky menšieho elektrického náradia a môžu ho zlomiť.

**g) Pri použití kotúčov na dvojaký účel používajte vždy vhodný ochranný kryt pre vykonávanú aplikáciu.** Nepoužíte správneho ochranného krytu nemusí poskytovať požadovanú ochranu a môže viesť k väznejmu zraneniu.

#### 4.4 Ďalšie špeciálne bezpečnostné pokyny na rozbrusovanie:

**a) Vyhýbate sa zablokovaniu rozbrusovacieho kotúča alebo nadmernému prítlaču.** Nevykájajte príliš hlboké rezy. Preťaženie rozbrusovacieho kotúča zvyšuje jeho namáhanie a náhylnosť na zaseknutie alebo zablokovanie, a tým možnosť spätného rázu alebo zlomenia brúsneho nástroja.

**b) Vyhýbajte sa oblasti pred a za rotujúcim rozbrusovacím kotúčom.** Keď rozbrusovací kotúč v obrábanom predmete posúvate smerom od seba, môže sa elektrické náradie s rotujúcim kotúčom v prípade spätného rázu vymrštiť priamo na vás.

**c) Ak sa rozbrusovací kotúč zasekne, alebo ak prerušíte prácu, elektrický nástrój vypnite a pokojne ho držte, kým sa kotúč nezastaví.** Nikdy sa nepokúsajte ešte rotujúci rozbrusovací kotúč z rezu vytiahnuť, inak môže dôjsť k spätnému rázu. Zistite a odstraňte príčinu zaseknutia.

**d) Elektrické náradie opäťovne nezapínajte, kým sa nachádza v obrábanom predmete.** Rozbrusovací kotúč nechajte dosiahnuť plné otáčky, skôr než budete opatrné pokračovať v rezani. Inak sa môže kotúč zaseknúť, vyskočiť z obrábaného predmetu alebo zapríčiniť spätný ráz.

**e) Dosky alebo veľké obrábané predmety podoprite, aby ste znížili riziko spätného rázu v dôsledku zaseknutia rozbrusovacieho kotúča.** Veľké obrábané predmety sa pod vlastnou hmotnosťou môžu prehnúť. Obrábaný predmet sa musí na oboch stranach kotúča podoprieť, a to v blízkosti línie rezu, ako aj na hrane.

**f) Budte mimoriadne opatrní pri ponorých rezoch do existujúcich murov alebo iných priestorov, do ktorých nemôžete nahliať.** Ponárajúci sa rozbrusovací kotúč môže pri zarezaní do plynových alebo vodovodných potrubí, elektrických vedení alebo iných objektov zapríčiniť spätný ráz.

**g) Nevykonávajte krivkové rezy.** Preťaženie rozbrusovacieho kotúča zvyšuje jeho namáhanie a

náhylnosť na zaseknutie alebo zablokovanie, a tým možnosť spätného rázu alebo zlomenia brúsneho nástroja, čo môže viesť k väznejmu zraneniu.

#### 4.5 Špeciálne bezpečnostné pokyny pri brúsení brúsnym papierom:

**a) Používajte brúsne listy správnej veľkosti a riadte sa údajmi výrobcu, ktoré sa týkajú výberu brúsnych listov.** Brúsne listy, ktoré vyčnievajú nad brúsnym tanierom, môžu zapríčiniť poranenia, ako aj môžu viesť k zaseknutiu, roztrhnutiu brúsnych listov alebo k spätnému rázu.

#### 4.6 Špeciálne bezpečnostné pokyny pre prácu s drôtenými kefami:

**a) Berte do úvahy, že drôtené kefy aj počas bežného používania strácajú kusy drôtu.** Nepreťažujte drôty nadmernou prítlačnou silou. Odmrštené kusky drôtu môžu veľmi ľahko preniknúť cez tenké oblečenie a/alebo cez kožu.

**b) Ak je odporúčaný ochranný kryt, zabráňte možnému dotyku ochranného krytu s drôtenou kefou.** Tanierové a hrcové kefy môžu v dôsledku prítlačnej sily a odstredívych sôl zváčať svoj priemer.

#### 4.7 Ďalšie bezpečnostné pokyny:

**VAROVANIE – Noste vždy ochranné okuliare.**



Používajte ochranu sluchu.



**VAROVANIE – Elektrické náradie držte vždy oboma rukami.**



Ochranný kryt na brúsenie nepoužívajte pri rozbrusovacích práciach. Z bezpečnostných dôvodov používajte pri práci s rozbrusovacimi kotúčmi ochranný kryt na rozbrusovanie.

Nepoužívajte segmentové diamantové rozbrusovacie kotúče so štrbinami medzi segmentmi >10 mm. Povolené sú len záporné uhly rezu segmentov.

Viazané rozbrusovacie kotúče používajte iba vtedy, ak sú zosilnené.

Používajte elastické vložky, pokiaľ sú k dispozícii spolu s brúsnym materiálom a pokiaľ sa tieto vyžadujú.

Dodržiavajte informácie výrobcu náradia alebo príslušenstva! Kotúče chráňte pred mastnotou a nárazmi!

Úschova a manipulácia s vloženými nástrojmi musí prebiehať starostlivo v súlade s pokynmi od výrobcu.

Rozbrusovacie kotúče nikdy nepoužívajte na hrubovanie alebo odihlenie! Rozbrusovacie kotúče nesmú byť vystavené bočnému tlaku.

Obrábaný predmet musí pevne dosadať a musí byť zaistený proti skĺzaniu, napr. pomocou upínacích

## sk SLOVENČINA

zariadení. Veľké obrábané predmety musia byť dostatočne podopreté.

Ak sa používajú vložené nástroje so závitovou vložkou, konieč vretena sa nesmie dotykať dna otvoru brúsneho nástroja. Uistite sa, že závit vo vloženom nástroji je dostatočne dlhý, aby dokázal zachytiť dĺžku vretena. Závit vloženého nástroja musí zodpovedať závitu na vretene. Dĺžku vretena a závit vretena si pozrite na strane 3 a v kapitole 14. Technické údaje.

Odporuča sa používať vhodné stacionárne odsávacie zariadenie. Vždy predradte prúdový chránič FI (RCD) s max. vybavovacím prúdom 30 mA. Pri vypnutí uhlovej brusky pomocou prúdového chrániča FI musí byť zariadenie skontrolované a vycistené. Pozri kapitolu 9. Čistenie.

Zabezpečte, aby boli pri prašných práciach vetracie otvory volné. Ak je potrebné odstrániť prach, najskôr odpojte elektrické náradie z napájajacej siete (použiť nekovové objekty) a zabráňte poškodeniu vnútorných časťí.

Poškodené, nekruhové alebo vibrujúce náradie sa nesmie používať.

Vyhnite sa poškodeniu plynovodov alebo vodovodných potrubí, elektrického vedenia a nosných stien (statika).

Pred akymkoľvek nastavovaním, prestavbou alebo údržbou vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Poškodené alebo prasknutú prídavnú rukoväť je potrebné vymeniť. Zariadenie s poškodenou prídavnou rukoväťou neprevádzkujte.

Poškodený alebo prasknutý ochranný kryt sa musí vymeniť. Zariadenie s poškodeným ochranným krytom neprevádzkujte.

Toto elektrické náradie nie je určené na leštenie. Pri použítiu v rozpore s jeho určením zaniká záruka. Môže dôjsť k prehriatiu motora a poškodeniu elektrického náradia. Na leštenie odporúčame naše uhlové leštičky.

Malé obrábané predmety upevnite. Napr. ich upnite do zveráka.

Ak sa kotúče montované s prírubou používajú na dvojaký účel (kombinované brúsne a rozbrusovacie kotúče), smú sa použiť iba nasledujúce typy ochranných krytov: typ A, typ C. Pozri kapitolu 11.

### Použíte správny ochranný kryt:

Nesprávny ochranný kryt môže viesť k strate kontroly a väzánym zraneniam. Príklady nesprávneho použitia:

- Pri použítiu ochranného krytu typu A na bočné brúsenie sa ochranný kryt a obrobok môžu navzájom rušíť, čo vedie k nedostatočnej kontrole.
- Pri použítiu ochranného krytu typu B na rozbrusovanie s viazanými rozbrusovacími kotúčmi hrozí zvýšené riziko vystavenia vymršteným iskrám a brúsnym časticiam, ako aj úlomkom z brúsneho kotúča, ako aj úlomkom brúsneho kotúča v prípade jeho prasknutia kotúča.

- Pri použítiu ochranného krytu typu A, B, C na rozbrusovanie alebo bočné brúsenie v betóne alebo murive hrozí zvýšené riziko vystavenia prachu a v dôsledku toho strata kontroly so spätným rázom.

- Pri použítiu ochranného krytu typu A, B, C s tanierovou kefou, ktorá je hrubšia, ako je povolené, môžu drôty naraziť do ochranného krytu a to môže spôsobiť pretrhnutie drôtov. Vždy používajte ochranný kryt, ktorý zodpovedá vloženému nástroju. Pozri kapitolu 11.

### Zniženie zaťaženia prachom:

**VAROVANIE** - Niektoré druhy prachu, ktoré vznikajú pri brúsení brúsnym papierom, pilení, brúsení, vŕtaní a iných práciach, obsahujú chemikálie, o ktorých je známe, že spôsobujú rakovinu, vrozené chyby alebo iné reprodukčné poškodenia. Niektoré príklady týchto chemikálií sú: - olovo z olovnatého náteru,

- minerálny prach z tehál, cementu a iných murovacích materiálov a
- arzén a chróm z chemicky ošetroveného dreva. Väze riziko spôsobené touto zátážou sa liší v závislosti od toho, ako často vykonávate tento druh práce. Ak chcete znížiť zátáženie týmito chemikáliami: Pracujte v dobre vetraných priestoroch a pracujte so schválenými ochrannými prostriedkami, ako sú napr. prachové masky, ktoré boli špeciálne vyvinuté na odfiltrovanie mikroskopických častíc.

Platí to aj pre prach z iných materiálov, napr. niektorých druhov dreva (ako je dubový alebo bukový prach), kovu, azbestu. Ďalšími známymi chorobami sú napr. alergické reakcie, choroby dýchacích ciest. Nedovoľte, aby sa do vášho tela dostal prach.

Odrižávajte smernice a vnútroštátne predpisy platné pre váš materiál, personál, aplikáciu a miesto nasadenia (napr. predpisy o bezpečnosti práce, likvidácia).

Vzniknuté častice zachytávajte na mieste vzniku, vyhýbajte sa ich usadeniu po okolí.

Na špeciálne práce používajte vhodné príslušenstvo. Taka sa do okolia nekontrolované dostane menej častic.

Požívajte vhodné odsávanie prachu.

Zátáženie prachom znížite nasledovne:

- vychádzajúce častice a prúd výstupného vzduchu z prístroja nesmerujte na seba, na osoby vo vašej blízkosti, ani na usadený prach,
- používajte odsávacie zariadenia a/alebo čistič vzduchu,
- pracovisko dobre odvetrávajte a udržiavajte ho čisté s pomocou odsávania. Zametania a fúkanie prach len rozviri.
- Ochranný odev povysávajte alebo vyperte. Nevyfukujte ho, nevytrepávajte ani nekefujte.

## 5. Prehľad

Pozri stranu 2.

1 Úchytku na utiahnutie/uvoľnenie upínacej maticy (bez náradia) rukou \*

2 Upínacia matica (bez náradia)\*

- 3 Podporná príruba
  - 4 Vretno
  - 5 Aretačné tlačidlo vretna
  - 6 Posuvný spínač na zapnutie/vypnutie \*
  - 7 Rukoväť
  - 8 Nastavovacie koliesko na nastavenie otáčok \*
  - 9 Blokovanie (proti neúmyselnému zapnutiu, prípadne na nepretržité zapnutie) \*
  - 10 Posuvný spínač (na zapnutie/vypnutie) \*
  - 11 Pridavná rukoväť
  - 12 Ochranný kryt
  - 13 Upínacia matica \*
  - 14 Dvojdierový kľúč \*
  - 15 Upínacia skrutka
  - 16 Páčka na upevnenie ochranného krytu \*
- \* závisí od vybavenia/nie je súčasťou balenia

## 6. Uvedenie do prevádzky

**⚠️** Pred uvedením do prevádzky porovnajte, či sa sieťové napätie a sieťová frekvencia uvedené na typovom štítku zhodujú s údajmi vašej elektrickej siete.

**⚠️** Vždy predradte prúdový chránič (RCD) s max. vypínacím prúdom 30 mA.

### 6.1 Priepnúť prídavnú rukoväť

**⚠️** Pracujte iba s priepnenou prídavnou rukoväťou! (11)! Prídavnú rukoväť na ľavej alebo pravej strane zariadenia pevne priskrutkujte.

### 6.2 Priepnúť ochranný kryt

**⚠️** Z bezpečnostných dôvodov používajte iba ochranný kryt, ktorý je určený pre príslušný vložený nástroj! Nesprávny ochranný kryt môže viesť k strate kontroly a väzonym zraneniam. Pozri aj kapitolu 11. Príslušenstvo!

#### W 1100..., W 1150...:

Pozri stranu 2, obrázok C.

- Uvoľnite skrutku (15). Ochranný kryt (12) nasadte v zobrazenej polohe.
- Ochranný kryt otočte tak, aby uzavretý priestor smeroval k používateľovi.
- Utiahnite skrutku (15), poistka proti pretočeniu musí zapadnúť do výrezov.
- Skontrolujte bezpečné uloženie: Ochranný kryt sa nesmie dať pretočiť.

#### WP 1200...RT, WE 1500...RT, WEV 1500...RT:

Pozri stranu 2, obrázok D.

- Zatiahnite za páku (16). Ochranný kryt (12) nasadte v zobrazenej polohe.
- Uvoľnite páku a ochranným krytom otáčajte, kým páka nezapadne.
- Zatiahnite za páku (16) a ochranný kryt otočte tak, aby uzavretý priestor smeroval k používateľovi.
- Skontrolujte bezpečné uloženie: Páka musí zapadnúť a ochranný kryt sa nesmie dať pretočiť.



Používajte iba vložené nástroje, ktorých ochranný výčinieva najmenej 3,4 mm.

## 7. Priepnúť brúsny kotúč

**⚠️** Pred všetkými prestavbami: Sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky. Zariadenie sa musí vypnúť a vretno sa musí zastaviť.

**⚠️** Z bezpečnostných dôvodov používajte pri práci s rozbrusovacím kotúčmi ochranný kryt rozbrusovacieho kotúča (pozri kapitolu 11. Príslušenstvo).

### 7.1 Zaistenie vretna

- Stlačte tlačidlo zaistenia vretna f (5) a vretno (4) otáčajte rukou, kým tlačidlo zaistenia vretna citelne nezapadne.

### 7.2 Nasadiť brúsny kotúč

Pozri stranu 2, obrázok A.

- Na vretno nasadte podpornú príruba (3). Správne bude nasadená vtedy, ak sa nebude dať na vretneno pretočiť.
- Brúsny kotúč položte na podpornú príruba (3) pozri vyššie uvedené obrázky. Brúsny kotúč musí rovnomerne dosadať na podpornú príruba. Plechová príruba rozbrusovacieho kotúča musí dosadať na podpornú príruba.

**Upozornenie:** Podporná príruba (3) je zaistená proti strate. Zložiť: prípadne stiahnut' s vynaložením námahy.

### 7.3 Upevniť/uvolniť upínaciu maticu bez náradia) (v závislosti od vybavenia)

**⚠️** Upínaciu maticu (bez náradia) (2) dotiahnite výhradne rukou!

**⚠️** Na prácu musí byť úchytku (1) vždy plcho sklopená na upínamej matici (2).

Upevnenie upínamej matice (bez náradia) (2):

**⚠️** Ak je vložený nástroj v upínamej oblasti hrubší ako 6 mm, nesmie sa použiť upínacia matica (bez náradia)! Potom použite upínaciu maticu (13) s dvojdierovým kľúčom (14).

- Vretno zaistite (pozri kapitolu 7.1).
  - Úchytku (1) upínamej matice vyklopte nahor.
  - Upínaciu maticu (2) nasadte na vretneno (4). Pozri obrázok, strana 2.
  - Pomocou úchytky (1)pevne utiahnite rukou upínaciu maticu v smere hodinových ručičiek.
  - Úchytku (1) sklopte späť nadol.
- Uvoľnite upínaciu maticu (bez náradia) (2):
- Vretno zaistite (pozri kapitolu 7.1).
  - Úchytku (1) upínamej matice vyklopte nahor.
  - **Ručne** odskrutkujte upínaciu maticu (2) proti smeru hodinových ručičiek.

**Upozornenie:** Ak je upínacia matica zaseknutá, (2) na odskrutkovanie sa môže použiť aj dvojdierový kľúč.

# sk SLOVENČINA

## 7.4 Upevníť/uvoľniť upínaciu maticu (v závislosti od vybavenia)



### Upevníť upínaciu maticu (13):

2 strany upínacej matice sú rozdielne. Upínaciu maticu naskrutkujte na vreteno nasledovne:

Pozri stranu 2, obrázok B.

#### - A) Pri tenkých brúsnych kotúčoch:

Nákrúžok upínacej matice (13) smeruje nahor, tým môže byť tenký brúsný kotúč bezpečne upnutý.

#### B) Pri hrubých brúsnych kotúčoch:

Nákrúžok upínacej matice (13) smeruje nadol, tým môže byť upínacia matica bezpečne pripievaná na vretene.

- Zaistenie vretena. Upínaciu maticu (13) dotiahnite dvojdierovým klúcom (14) v smere hodinových ručičiek.

### Uvoľnenie upínacej matice:

- Vreteno zaistite (pozri kapitolu 7.1). Upínaciu maticu (13) odskrutkujte dvojdierovým klúcom (14) proti smeru hodinových ručičiek.

## 8. Použitie

### 8.1 Nastavenie počtu otáčok (v závislosti od výbavy)

Na nastavovacom koliesku (8) nastavte odporúčaný počet otáčok. (Malé číslo = nízky počet otáčok, veľké číslo = vysoký počet otáčok)

Rozbrusovací kotúč, hrubovací kotúč, brúsna miška, diamantový rozbrusovací kotúč:**vysoký počet otáčok**

Kefa: **stredný počet otáčok**

Brúsný tanier: **nízky až stredný počet otáčok**

Upozornenie: Na leštenie odporúčame naše uhlové leštičky.

### 8.2 Zapnutie/vypnutie

Zariadenie vždy vedte oboma rukami.


Najskôr zapnite, potom priložte vložený nástroj k obrábanému predmetu.

Musí sa zabrániť tomu, aby zariadenie nasalo ďalší prach a triesky. Pri zapínaní a vypínaní chráňte pred usadzovaním prachu. Zariadenie po vypnutí až potom odložte, keď sa motor zastavil.

Aby ste zabránili náhodnému spusteniu: zariadenie vždy vypnite, keď sa zástrčka ľahá zo zásuvky alebo keď došlo k prerušeniu napájania.

Pri trvalom zapnutí bude zariadenie v chode nadálej, keď bude vyrhnuté z ruky. Preto zariadenie vždy držte obidvomi rukami za príslušné rukoväte, zaujmite pevný postoj a sústreďte sa na prácu.


### Zariadenia s posuvným spínačom:



**Zapnutie:** Posuvný spínač (6) posuňte smerom dopredu. Kvôli trvalému zapnutiu ho potom sklopte nadol, kým nezapeadne.

**Vypnutie:** Zatlačte na zadný koniec posuvného spínača (6) a pust'te.

### Zariadenia s bezpečnostným spínačom (s funkciou režimu Totmann):



#### Momentové zapnutie:

**Zapnutie:** Stlačte zablokovanie (9) a potom stlačte spínačové tlačidlo (10). Zablokovanie (9) pustite.

**Vypnutie:** Spínačové tlačidlo (10) pust'te.

#### Trvalé zapnutie (v závislosti od vybavenia):

**Zapnutie:** Stlačte zablokovanie (9) a držte stlačené. Stlačte spínačové tlačidlo (10) a držte stlačené. Zariadenie je teraz zapnuté. Teraz znova stlačte zablokovanie (9) aby ste zaistili spínačové tlačidlo (10) (trvalé zapnutie).

**Vypnutie:** Stlačte spínačové tlačidlo (10) a pust'te.

## 8.3 Pracovné pokyny

### Brúsenie:

Mierne pritlačte zariadenie a posúvajte ho dozadu a dopredu po ploche tak, aby povrch obrábaného predmetu neboli príliš horúci.

Hrubovanie: Kvôli dobrému výsledku práce pracujte pod uhlom 30° – 40°.

### Rozbrusovanie:

**Pri rozbrusovaní vždy pracujte v protismere (pozri obrázok).** V opačnom prípade existuje riziko, že zariadenie nekontrolované vyskočí z rezu. Pracujte s miernym posuvom prispôsobeným materiálu, ktorý sa má opracovať. Nezošikujte, netlačte, nekmitajte.

### Brúsenie brúsnym papierom:

Mierne pritlačte zariadenie a posúvajte ho dozadu a dopredu po ploche tak, aby povrch obrábaného predmetu neboli príliš horúci.

### Práca s drôtentými kefami:

Zariadenie mierne pritlačte.

## 9. Čistenie

Počas spracovania sa môžu časticie vo vnútri elektrického náradia usadiť. Toto ovplyvňuje chladenie elektrického náradia. Vodivé usadeniny

môžu ovplyvniť ochrannú izoláciu elektrického náradia a spôsobiť elektrické nebezpečenstvo.

Elektrické náradie čistite pravidelne, často a dôkladne všetky predné a zadné vetracie otvory alebo vyfuknite suchým vzduchom. Predtým odpojte elektrické náradie od zdroja napájania a noste pritom ochranné okuliare a vhodnú protiprachovú masku. Pri vyfukovaní dávajte pozor na správne odsávanie.

## 10. Odstránenie porúch (v závislosti od vybavenia)

**Ochrana proti opäťovnému spusteniu:**  
Zariadenie nenabehne. Zareagovala ochrana proti opäťovnému spusteniu. Ak je siet'ová zástrčka pri zapnutom zariadení zasunutá alebo je napájanie po prerušení opäť obnovnené, zariadenie nenabehne. Zariadenie vypnite a znova ho zapnite.

## 11. Príslušenstvo

Používajte iba originálne príslušenstvo.

Pozri stranu 4.

Používajte iba príslušenstvo, ktoré spĺňa požiadavky a charakteristické údaje uvedené v tomto návode na prevádzku.

**!** Pre danú úlohu vždy používajte vhodný vložený náradz a predpísaný ochranný kryt.  
**Pozri stranu 4.** (Obrázky sú len ilustračné).

### Pracovná úloha:

- 1 = brúsenie plochou
- 2 = rozbrusovanie
- 3 = vŕtanie dier
- 4 = drôtene kefy
- 5 = brúsenie brúsnym papierom

### Vložené nástroje:

- 1.1 = hrubovaci kotúč
- 2.1 = rozbrusovaci kotúč „kov“
- 2.2 = rozbrusovaci kotúč „murivo/betón“
- 2.3 = diamantový rozbrusovaci kotúč „murivo/betón“
- 2.4 = rozbrusovaci kotúč na dvojaký účel (kombinovaný brúsný a rozbrusovaci kotúč)
- 3.1 = diamantové vŕtacie korunky
- 4.1 = okrúhla kefa
- 4.2 = hrncová kefa
- 5.1 = lamelový brúsný tanier
- 5.2 = brúsný tanier pre brúsne listy

### Predpísaný ochranný kryt:

- typ A = ochranný kryt na použitie pri rozbrusovaní/ ochranný kryt vrát. spny pre ochranný kryt na použitie pri rozbrusovaní
- typ B = ochranný kryt na brúsenie
- typ C = ochranný kryt na brúsenie a rozbrusovanie (kombinácia)

**Ďalšie príslušenstvo:**  
(pozri aj [www.metabo.com](http://www.metabo.com))

### A Upínacia matica (13)

### B Upínacia matica (bez náradia) (2)

Kompletný program príslušenstva si pozrite na [www.metabo.com](http://www.metabo.com) alebo v katalógu príslušenstva.

## 12. Oprava

**!** Opravy elektrických nástrojov smie vykonávať len elektrikár!

Poškodený napájací kábel musí byť vymenený iba za špeciálny originálny napájací kábel značky Metabo, ktorý je k dispozícii prostredníctvom servisu Metabo.

Ak máte elektrický náradz Metabo, ktorý si vyžaduje opravu, môžete sa obrátiť na svoje zastúpenie spoločnosti Metabo. Adresy pozri na stránke [www.metabo.com](http://www.metabo.com).

Zoznamy náhradných dielov si môžete stiahnuť zo stránku [www.metabo.com](http://www.metabo.com).

## 13. Ochrana životného prostredia

Vznikajúci brúsny prach môže obsahovať škodlivé látky: Nelikvidujte ho prostredníctvom komunálneho odpadu, ale zaistite odbornú likvidáciu na zbernom dvore pre nebezpečný odpad.

Dodržiavajte vnútrosťné predpisy o ekologickej likvidácii a recyklácii starých prístrojov, obalov a príslušenstva.

Obalové materiály sa musia likvidovať podľa ich označenia v súlade s obecnými smernicami. Ďalšie informácie nájdete na [www.metabo.com](http://www.metabo.com) v časti Služby.

 Len pre krajiny EÚ: Elektrické náradzé nikdy neodhadzujte do komunálneho odpadu! V súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení a ich implementáciou do vnútrosťného práva sa musia opotrebené elektrické zariadenia zbierať oddelené a odovzdať na ekologickú recykláciu.

## 14. Technické údaje

Vysvetlivky k údajom nájdete na strane 3. Úpravy v zmysle technického pokroku vyhradené.

$D_{max}$	= max. priemer vloženého náradja
$t_{max,1}$	= max. prípustná hrúbka vloženého náradja v rozsahu upínania pri použití upínacej matice (13)
$t_{max,3}$	= max. prípustná hrúbka vloženého náradja
$t_{max,4}$	= max. prípustná hrúbka tanierových kief
M	= závit vretena
I	= dĺžka brúsného vretena
$n_0$	= volnobežné otáčky (maximálny počet otáčok)
$P_1$	= menovitý prikon
$P_2$	= výstupný výkon
m	= hmotnosť bez siet'ového kábla
	Namerané hodnoty zistené podľa normy EN 62841.
<input type="checkbox"/>	Prístroj ochrannej triedy II
~	striedavý prúd

## sk SLOVENČINA

Uvedené technické údaje sú s toleranciami (podľa príslušnej normy).

### Emisné hodnoty

Tieto hodnoty umožňujú odhadnúť emisie elektrického nástroja a porovnať rôzne elektrické nástroja. Skutočné zaťaženie môže byť vyššie alebo nižšie v závislosti od podmienok použitia, stavu elektrického nástroja alebo vloženého nástroja. Pri odhade zohľadnite pracovné prestávky a fázy s nižším zaťažením. Na základe primerane upravených odhadovaných hodnôt stanovte ochranné opatrenia pre užívateľa, napr. organizačné opatrenia.

 Brúsenie tenkých plechov alebo iných mierne vibrujúcich obrobkov s veľkým povrchom môže viesť k výrazne vyššej celkovej emisii hluku (až do 15 dB), ako sú uvedené hodnoty emisie hluku. Vhodnými opatreniami, ako je napríklad pripevnenie ľahkých pružných tlmiacich rohoží, by sa malo čo najviac zabrániť, aby takéto obrobky vydávali hluk. Zvýšené emisie hluku treba bráť do úvahy aj pri hodnotení rizika vystavenia hluku a výbere vhodnej ochrany sluchu.

Celková hodnota kmitania (súčet vektorov troch smerov) zistená podľa normy EN 62841:

$a_{h, AG}$  = emisná hodnota kmitania (brúsenie povrchu)

$a_{h, DS}$  = emisná hodnota kmitania (brúsenie pomocou brúsneho taniera)

$K_{h, AG/DS}$  = neistota (kmitanie)

Typické hladiny zvuku vyhodnotené v kategórii A:

$L_{PA}$  = hľadina akustického tlaku

$L_{WA}$  = výkonová hľadina zvuku

$K_{PA}, K_{WA}$  = neistota

 Noste ochranu sluchu!









Metabowerke GmbH  
Metabo-Allee 1  
72622 Nuertingen  
Germany  
[www.metabo.com](http://www.metabo.com)

**metabo**®